

































SLIDE WOOD

www.openspace.pt



F	D
12	20
14	18
16	16
18	14





Depois de instalado deve fechar a porta devagar na 1ª abertura automática.
Close the door slowly at first automatic load after installation